

# JCR-IC38/39/40/41シリーズ インカートリッジ お取り扱い方法と注意事項 (エプソン用IC38Aシリーズ、IC39Aシリーズ、IC40Aシリーズ、IC41Aシリーズ リユース専用インカートリッジ)

この度は、本製品をご購入いただきまして誠に有難うございます。  
本製品のお取り扱い方法、注意事項について、以下の通りご案内申し上げますので  
以下を必ずお読みいただき、本製品のご利用をお願い申し上げます。

## 1. インカートリッジの交換について

本製品をプリンターにセットする前に本製品を左右に良く振ってください。


## 2. ノズルチェックの確認

インカートリッジ交換後は、プリンターの取扱説明書に従い、ノズルチェックパターンを印刷し、プリントヘッドに目詰まりが無いこと確認してから印刷を開始してください。(目詰まりの状態では印刷されずと筋が入った画像がプリントされてしまいますのでご注意ください。)

ノズルチェックパターン印刷で目詰まりが生じている場合は、ヘッドクリーニングを行い、再度ノズルチェックを行い目詰まりが無いことをご確認してから印刷を開始してください。尚、2~3回クリーニングを行い目詰まりが回復しない場合は、15分ほど時間を空けてから、再度クリーニングを行ってください。

**ノズルチェックパターン印刷で目詰まりが無いことを確認し印刷してください!!**

(クリーニングをおこなっても症状が回復しない場合はお問い合わせください。)



## 3. 用紙が指定する印刷用紙設定を行ってください。

印刷はご利用いただく用紙が指定する、印刷用紙設定を必ず行い印刷を始めてください。

用紙が指定する印刷用紙設定がされていないと、印刷画像が滲んだり、画像の再現性が落ちる場合があります。

## 「非純正品」と認識されてしまった場合について


本製品をプリンターにセットすると、ディスプレイ上およびプリンター画面に「非純正品・・・」と表示される場合があります。

「非純正品・・・」と表示された場合は以下の操作を行いご利用ください。

本製品は純正使用済みインカートリッジを再利用しておりますが、製品化におけるインク残量データ書換えで、ROMチップの機構上「非純正品」となる場合があります。しかし下記の操作でご利用いただければ、プリンターに何ら支障を来すことなく通常に印刷ができます。

### 「非純正品」と認識された場合のプリンターの操作方法

#### 例：エプソンPX - 7550/9550シリーズの場合



「非純正」と表示されましたら「はい」を、「保障を受けられない」と表示されましたら「する」を選択してください。ご使用上何ら支障はありません。


### 「非純正品」と認識された場合のインク残量表示について

本製品で「非純正品」と認識された場合はパソコン上およびプリンターのディスプレイにインク残量表示が出ません。しかしプリンターに何ら支障を来すことなく印刷が出来ます。

上図の通りプリンターディスプレイ上では空白表示に、パソコン画面上では網掛表示となりインク残量が分かりません。インクが少なくなった場合およびインクが無くなった場合には 4. 5.に記載の表示がされますので手順に従い操作くださいます様お願いいたします。

### 「非純正品」認識されたカートリッジでの印刷について

非純正認識されたインカートリッジがセットされていると印刷開始時にパソコン画面に下記の表示がされます。



「閉じる」をクリックすれば印刷が開始されます。

印刷開始時「非純正品が検出されました」と表示されましたら、「閉じる」をクリックしてください。印刷が開始されます。

(裏面もお読みください)

(表面から続く)

### 非純正認識されたカートリッジでのインク残量告知表示について

インク残量が少なくなった場合、通常はプリンターのディスプレイに『インク残量が少なくなりました』の表示がされますが、『非純正品』と認識されたカートリッジは残量表示がされないためインク残量が分かりません。この表示がされた場合は、**インク残量が少ないと思われるインクカートリッジをプリンターから一旦取外し、左右に揺さぶりインク残量を確認してください。明らかに少ない場合は新しいインクカートリッジと交換してください。**

純正品と認識されたインクカートリッジの場合は通常通りのプリンターディスプレイ上で“点滅”表示されます。この場合でも非純正品と認識されたインクが同時に少なくなっている可能性がありますので非純正品と認識されたインクカートリッジのインク残量の確認をお願いします。


印刷途中でインクを切らさないために、ディスプレイ上に『インク残量が少なくなりました』と表示されましたら、**早めに新しいインクカートリッジに交換を行なってください。**

カートリッジ装填時に『非純正品』と認識された場合は定期的にプリンターのディスプレイをご確認ください。

### 非純正認識されたカートリッジでのインク終了時について

インク残量が無くなった場合、プリンターのディスプレイに『インクが限界値以下の為・・・』の表示がされますが、『非純正品』と認識されたカートリッジが無くなった場合はプリンターのディスプレイ上で“点滅”表示されません。この表示がされた場合『非純正品』と認識されたカートリッジをプリンターから一旦取外し、左右に揺さぶりインク残量を確認し、**インクが無くなっているインクカートリッジを新しいインクカートリッジに交換してください。**

純正品と認識されたインクカートリッジの場合は通常通りのプリンターディスプレイ上で“点滅”表示されます。この場合でも非純正品と認識されたインクが同時に無くなっている可能性がありますので非純正品と認識されたインクカートリッジのインク残量の確認をお願いします。



## 4. 保管方法について

インクカートリッジの保管は、ご使用前の状態、直射日光の当たる場所、高温になる場所(40℃以下)、低温になる場所(5℃以上)を避けて、お子様が手に触れない場所に保管してください。

尚、インクカートリッジを交換されましたら、途中でプリンターから外さずインクが最後まで無くなるまで使い切ってください。

インクカートリッジをプリンターから取り外して保管されますと、インクが漏れ周りのものを汚してしまう恐れがあります。

## 5. 保証期限

ご購入後、上記の保管方法にて開封しない状態で、1年とします。

## 6. 取り扱い方法

本製品はインクジェットプリンター専用です。本製品が対応するプリンター以外に使用しないでください。

・本製品を加工したり、乱暴に扱ったりしないでください。

・本製品のインクは可食できません。

・本製品のご利用によりアレルギー反応を起こす場合がありますのでご注意ください。

インクが衣服に付着しますと洗濯しても落ちない場合があります。インクの付着には十分ご注意ください。

## 7. 免責事項

・本製品は予告なしに変更する場合があります。

・本製品は予告なしに発売中止する場合があります。

以上でご不明な点がございましたら、お気軽に販売店へお問い合わせください。